

die Schäden im Belag



Fräsen des Oberbaus



homogenisierte Schicht



Aufbringen des Bindemittels in einer vorab festgelegten Menge



Einfräsen des Bindemittels unter Zugabe von Wasser



2. Überfahrt mit Einmischen



Profilieren der Oberfläche



Verdichten der profilierten Fläche



hydraulisch gebundener Oberbau



Einbau Asphalt



fertiger Radweg vor Einbau Bankett

